

DAIKO 取扱説明書



工事店・電器店様へのお願いる

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

A *

サウナ風呂

災の原因になります。

使用環境に適合するか否かの判断が

50Hz・60Hz共用です。)

困難な場合は、お問合せください。

一般通常環境以外の所

この器具は、一般通常環境本説明書用語欄参照)

の屋外防雨形壁埋込専用器具です。下記の使用環

境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火

■はじめに

この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安 全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意 または器具本 体に貼付しているラベルの △警告と △注意 のマークによって、特に注 意を引くように表示しています。

△警告 誤って使用しますと、事故により (例) 使用者が重傷を負う危険があ ります。

△注意 誤って使用しますと、使用者が 傷害を受けたり、物的損害の 発生が想定されます。

△警告 △注意 マークの内容を厳守し 安全・快適にご使用ください。

■安全上のご注意



単体では使用できません。器具本体表示または本説 明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落 下・感電・火災の原因になります。



火気等の近くでは、使用しないでくださ >>>>>> ▲ い。落下・感電・焼損の原因になりま



取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異 常がないことをご確認のうえご使用ください。落下の



▲ 警告

火災のおそれあり 器具を布や紙等可燃物で覆ったり、 火気近傍への取付禁止。

カバーやクローフの取付は指定通り確実に行うこと。又、取扱は必ず

落下して怪我(感電・火災)のおそれあり

サウナ風呂

落下して怪我のおそれあり

器具本体表示または本説明書に従って施工してくださ



屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してくださ



屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないよ うに施工してください。また、器具の取付部を除く外か くが、造営物・ダクトに直接触れないように施工してく



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな



取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って 正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因にな ります。






屋内配線は、断熱材・防音材で覆わない

でください。

ふさがないでください。

以上離してください。

要です。



浴室

天井面

床面

湿気の多い所

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されて いる電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短く なるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具

銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原

因になります。(インバータおよび白熱灯器具は



三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合に は、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他 相線路より後に遮断される仕様のものをご使用くださ い。焼損の原因になります。



電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しな いでください。高調波と過度の電圧変動により、焼 損・不点の原因になります。







原因になります。



い。落下・感電・火災の原因になります。




い。接触不良により感電・焼損の原因になります。



ださい。感電・火災の原因になります。







断熱施工の中空壁に使用する場合には、下記の施 工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因に

断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴を

断熱材・防音材・壁材と器具は、100mm

断熱材、防音材と内壁とは最低200mm必



器具の改造、部品の変更は行わない でください。落下・感電・火災等の原 因になります。





濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障 の原因になります。



カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表 示または本説明書に従って確実に行ってください。落 下の原因になります。




器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・ 焼損の原因になります。

告



器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、 燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしない でください。落下・感電・火災の原因になります。



さい。落下・感電・火災の原因になります。



ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。 感電の原因になります。



煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電 源を切ってください。感電・火災の原因 になります。工事店、お買い上げの販グ店 売店、または当社もよりの支店にご相談ください。



注




電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に 従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は 法律で禁止されています。



器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一 致しているか確認してください。



器具取付面は、ベー スパッキンの大きさ 以上の平らな面に仕 上げてください。感電・火災の パッキン 取付座 原因になります。





器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常が ないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火 災の原因になります。



器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・ 破損の原因になります。



ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の 際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く弾か ないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因に なります。



ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示また は本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不 点の原因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期 の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年で す。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま す。点検・交換をお勧めします。


器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に 保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者 に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用します と、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が 長い場合は、寿命が短くなります。 使用条件は周囲温度30 1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)

注 意



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になってい ますので、手を触れないでください。火傷の原因にな ります。



記載されたもの以外は、使用しないでください。落 下・感電・火災の原因になります。



黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交 換してください。焼損の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等◆ で拭き取ってください。 水洗いをしま ✔ すと、感電・故障の原因になります。



■用

一般通常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

- 1.周囲温度が20±15 を超える場所。
- 2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
- 3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温 泉地区、重工業地区等)
- 4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

保管の際は下記の要領で行ってください。

購入時と同じ状態で梱包してください。

梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。

梱包ケースの上に物を置かないでください。

梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。 常温 20±15) 常湿 65±20% の場所に保管してください。

■廃 窶

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適 正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご 使用ください。

■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に 貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました 販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

相談窓口	商品についてのご相談	修理・アフターサービスのご相談 (ダイコーエンジニアリング株式会社)
北海道地区	TEL(011)561-8067	TEL(011)561-8152
東北地区	TEL(022)284-5611	TEL(022)284-5611
東京地区	TEL(03)5600-7806	TEL(03)5600-3445
東関東地区	TEL(048)652-1015	
西関東地区	TEL(045)941-6310	TEL(045)941-6331
中部地区	TEL(052)821-6276	TEL(052)821-7105
関西地区	TEL(06)6711-2840	TEL(06)6971-4443
中四国地区	TEL(082)247-6711	TEL(082)246-2162
九州地区	TEL(092)531-3164	TEL(092)531-4744

電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。(平成17年4月1日現在) 本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル TEL(06)6222-6240(代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

※ これは共通説明書ですので、お買上げのセードと下図とが異なる場合があります

■各 部 の 名 称


この


、説明書は工事が


終り

ましたら、

この器具をお使いになるお客様にお渡し下さ







■器異の取付け方法

- 1. パッキングケースより器具を取り出し、図—Aにより部晶及び 附属部品の確認を行なって下さい。
- 2. 図一Aを参考に電源線③をパッキン①及び取付座②の電源穴に 通して下さい。
- 3. 図-Bを参考にパッキン①取付座②をブッシング⑥を付けた木 ねじ⑤で壁にしっかり止めて下さい。 この時7127はボルトでしっかりと固定して下さい。
- 4. 電源線③とリード線④を結線して下さい。 この時、必らずアース工事を行なって下さい。
- 5. 図一Bを参考にフランジ⑦を取付座②にかぶせ、ゴムワッシャ ⑤、平ワッシャ⑩の順にはめ取付ナット⑩で固定して下さい。
- 6. ランプ⑩を取付け点灯の確認を行なって下さい。
- 7. 図—Cを参考にセード⑨又はグロープ②を、ギボシ⑧で止めて下さい。

お 客 様 へ

■ ランプ交換及び清掃方法

裏面をよくご覧になってからランプ交換を行って下さい。 尚、清掃の際は図ーA・Bを参照し、取付方法の逆で行って下さい。

■ 適 合 ラ ン プ


器具に貼付けてあるW数ラベルの表示ランプを御使用下さい。 表示ワット(W)以外の電球は使用しないで下さい。

あかりのチェックカード




- ●このたびは弊社照明器具をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
- ●このカードには、あかりを安全・快適にご使用いただくためのチェックポイントが まとめられています。よくお読みになった後はぜひ保存していただき、あかりの正 しいお取扱いにお役立てください。
- ●もし電源の工事が必要な場合は、電気店などの専門家にまかせましょう。素人工事 は事故の原因ともなり、大変危険です。


使用上のご注意



おかしいと思ったら修理の依頼をする前にちょっとチェックを!



正しい清掃方法



製品に対するご相談・お問合せ………お買求めの販売店もしくは、もよりの営業所・出張所までお気軽にご連絡下さい。



本 社 大阪市東成区中道3丁目15-16(毎日東ビル) 〒537 ☎ (06)972-5555(代) ライティング・コア大阪 大阪市東底中道3丁目15-16(毎日東ビル) 〒537 ☎ (06)972-5111(代) ライティング・コア札機 札幌市中央区南2条西8丁目 〒060 ☎ (01))271-0136 ライティング・ラボ 東京都港区海洋1-15-8(鈴江ビル4F)

〒105 🕿 (03)3438-0400(代)

(011)561-8067(代) 娯 川営 (0166) 22-2685 (代) (0154)52-3143(代) (0138) 49-5141 (代) 見 出 張 所 (0157) 25-8176(代) (022) 284-5611 (代) **会党** ĒΕ (0177)42-4241(代) 版 [2] #4 锞 ĒΉ (0196) 41-2247(代) (b) 営業 (0249) 51-7507 (ft) 實 キ 店 (03) 3433-3551 (44) (045) 921-2731 (代) 支 店 東京中央営業所 (03) 3433-8701 (代) 東京城東営業所 (03) 3521-9391 (代) 東京城南営業所 (03)3758-3421(代) 東京城北常業所 (03) 3550-3511 (代) 三多摩営業所(0426)45-9761(代)

神 奈川 営 業 所 (045)921-2731(代) 所 (0286) 37-1461 (代) 北関東営業 萨f (0292) 47-7721 (代) 営業 所 (0273) 52-2301 (代) 所 (0472)54-5131(代) 葉 (048) 652-1015 (代) 所 (0485) 21-7400 (代) 能 出張 新 営 (025) 283-3811 (代) 静長 630 営 業 所 (054) 237-0086 (代) 名 三 古河 歴 店 (052)821-6276(代) (0564) 55-0651 (代) 出 РЯ :6: */2 44 張 所 (053) 463-8817 (代) 北 (0762) 48-6877 (代) 陸 営業 大 阪 支 店 (06) 972-8861(代) 近畿中央支店 (06) 972-5551(代) 店 (06) 972-8861(代) 滋 営業 所 (075) 672-5899 (代)

(078) 371-6471 (44) 和 出張 (0724) 37-5368 (代) 北大阪出張所 (0726) 23-8071 (代) (082) 247-6711 (代) 岡山営 業 所 (0862) 43-9281 (代) (0839) 25-6299 (代) 張所 (0859) 29-9934 (4%) РЯ (0878) 61-5023 · 5039 松 山 出 張 ĒЯ (0899) 33-2810 (代) 圖 (092) 531-3164 (FE) 南福岡出張所 (0942) 43-3951 (代) (093) 541-1606(代) 北九州出張所 能本営業所 (096) 384-6940 (代) 鹿児島営業所 (0992)67-8100(代) 縄 出 張 所 (0988)55-4260(代)